

# SMART ACCESS CONTROLLER

# TNWIFI

# Manuale




AUDIO & ROOM MANAGEMENT


## Caratteristiche tecniche

Modello :	TNWIFI
Dimensioni (LxHxP) :	79mmx125mmx15,5mm
Materiale :	alluminio/vetro
Comunicazione :	Bluetooth 4.1
Sistemi supportati :	Android 4.3/iOS 7.0 o superiore
Assorbimento in stand-by :	~15mA
Assorbimento a lavoro :	~1A
Alimentazione :	12Vdc
Tempo di apertura :	~1.5"
Grado di protezione IP :	IP66
Quantità di trasponder massima :	20.000


## Contenuto della scatola




## Schema a blocchi




1. Eseguire il foro per il cavo  
Fare un foro nella posizione corretta e lasciare spazio per la connessione dei fili. In alternativa predisporre scatola 503 verticale.
2. Installare la piastra  
Rimuovere la piastra dal retro della tastiera, realizzare i 4 fori di fissaggio e fissare la piastra con le 4 viti.



3. Collegamento  
Collegare i vari fili alle varie funzioni di cui si ha bisogno come nell'immagine qui sotto riportata





4. Installare la tastiera  
Fissare la tastiera prima nella parte superiore utilizzando il gancio, poi bloccare il fissaggio tramite la vite posta sotto la tastiera.




Scaricare l'app "EasyOpen" dallo store APPLE o ANDROID.

## Associare la tastiera all'APP

1. Toccare la tastiera per attivarla e toglierla dallo stato di stand-by
2. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso



3. Premere il tasto "☰" in alto a sinistra quindi premere "Aggiungi serratura". Se nel frattempo la tastiera è tornata in stand-by mode ripremere qualsiasi tasto
4. Poi premere "Avanti" e selezionare il tasto + affianco alla serratura nella lista disponibile. Poi nel pop-up che appare inserire il nome da dare alla tastiera e premere conferma.



⚠ Attenzione :se l'associazione non va a buon fine spegnere il Bluetooth, chiudere l'APP e ripetere le operazioni sopra elencate.

## Garanzia limitata

1. la garanzia è di 24 mesi.
2. La garanzia non copre difetti o guasti causati da alterazioni del prodotto, da installazioni non corrette, errato utilizzo del prodotto.
3. E' consigliato di dotare il varco anche di apertura di emergenza meccanica/manuale.

## Smaltimento

Assicurarsi che il materiale d'imballaggio non venga disperso nell'ambiente, ma smaltito seguendo le norme vigenti nel paese di utilizzo del prodotto. A fine vita lo smaltimento dell'apparecchiatura deve essere effettuato rispettando le norme vigenti e privilegiando il riciclaggio delle sue parti costituenti.

Dichiarazione di limitazione di responsabilità  
Ottimiziamo continuamente i prodotti man mano che vengono sviluppate nuove tecnologie e funzionalità. Per per questo motivo, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.